

## KOHVAC HUMAN AHU(휴먼공조기)

### PLC CONTROLLER 외부(DDC) 원격제어

#### 호환범위(08-1125)

기준 인터페이스

설정 온도

입력 : -50도 ~ +50도    0V ~ 5V = -50C ~ 0 C    5V ~ 10V = +0C ~ +50C

입력 : 설정 습도    0% ~ 100%    0V ~ 10V

입력 : 온도와 습도는    mA or Volt    mA = 0~20ma    Volt = 0v~ 10v

입력 : 액추레이터    0% ~ 100%    0V ~ 10v

입력 : 리모트 전환 가능

입력 : POWER    ON - OFF

    냉방 모드

    난방 모드

    OA COOL 모드

    설정온도 : -50도 ~ +50도

    설정습도 :    0 ~ 100 %

출력 : 현재온도 : -50도 ~ +50도

    현재습도 :    0 ~ 100 %

    액추레이터 : 0 V ~ 10 Volt